

POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE ET UNE LONGUE DURÉE DE VIE

Instructions d'installation des buses

Flondres

Version originale en français · Octobre 2026

Modèles inclus

- FLONDRE 1"
- FLONDRE 1/2"
- FLONDRE 1/2" EN ALUMINIUM



FLONDRE 1"



FLONDRE 1/2"



FLONDRE 1/2" EN ALUMINIUM

IMPORTANT Ces buses doivent être utilisées uniquement dans un système adapté de nettoyage à l'eau sous haute pression. La pression, le débit, le flexible et les raccords doivent correspondre au calibrage et au modèle utilisé.

BRUNA · Roberto Bruña, S.L.

Champ d'application et usage prévu

BRUNA conçoit et fabrique des buses haute performance pour le nettoyage des canalisations. La gamme Flondre est destinée au nettoyage du fond et à la traction du sable, du gravier, des pierres et autres débris.

Ces instructions décrivent l'installation, l'utilisation, l'entretien et le stockage.

Modèles inclus

- FLONDRE 1"
- FLONDRE 1/2"
- FLONDRE 1/2" EN ALUMINIUM

Fabrication, vente et service

BRUNA

Roberto Bruña, S.L.

C/ Recta de Heras, 7

39619 San Salvador · Cantabria · España

www.robertobruna.com

Sommaire

Champ d'application et usage prévu

Sécurité

Description du produit

Transport, stockage et installation

Utilisation

Entretien et dépannage

Données techniques

Description du produit

Les buses Flondre utilisent des jets arrière à faible angle et une forme plate afin de concentrer l'action de nettoyage au fond de la canalisation. La gamme comprend un modèle 1 pouce, un modèle 1/2 pouce lourd et un modèle 1/2 pouce en aluminium.

Sécurité

DANGER L'eau sous haute pression peut provoquer des blessures graves ou mortelles.

Avertissements principaux

- Dépressurisez complètement le système.
- Ne dirigez jamais les jets vers des personnes ou des équipements électriques.
- Vérifiez les sorties d'eau avant utilisation.
- Introduisez la buse avant la mise sous pression.

Transport, stockage et installation

- Nettoyez et séchez après utilisation.
- Stockez la buse à l'abri des chocs.
- Contrôlez le filetage et les jets avant montage.

Utilisation

- Augmentez la pression progressivement.
- Contrôlez l'avance et le retour.
- Coupez l'eau et éliminez la pression avant la sortie.

Entretien et dépannage

IMPORTANT Effectuez l'entretien uniquement avec le système dépressurisé.

- Inspectez la buse après chaque utilisation.
- Nettoyez ou remplacez les jets obstrués ou endommagés.
- Contrôlez le corps, le filetage et le raccord tournant.

Données techniques

Valeurs issues du catalogue BRUNA 2026. Les débits indiqués correspondent aux valeurs minimales publiées.

Modèle	Raccord	Canalisation	Jets	Débit	Dimensions	Poids	Notes
FLONDRE 1"	1"	250 - 700 mm	8 jets arrière (4x5° // 4x10°)	À partir de 200 L/min	145 x 225 mm	9 kg	Traction
FLONDRE 1/2"	1/2"	125 - 400 mm	4 jets arrière (4x5°)	À partir de 80 L/min	90 x 150 mm	3 kg	Traction
FLONDRE 1/2" EN ALUMINIUM	1/2"	125 - 400 mm	4 jets arrière (4x5°)	À partir de 40 L/min	90 x 150 mm	1 kg	Aluminium

IMPORTANT Si la pression ou le débit ne correspondent pas au calibrage, contactez BRUNA avant utilisation.

BRUNA