

PER PRESTAZIONI OTTIMALI E UNA LUNGA DURATA

Istruzioni di installazione degli ugelli

Tegole

Versione originale in italiano · Ottobre 2026

Modelli inclusi

- TEGOLA 1"
- TEGOLA PESANTE 1/2"
- TEGOLA LEGGERA 1/2"



TEGOLA 1"



TEGOLA PESANTE 1/2"



TEGOLA LEGGERA 1/2"

IMPORTANTE Questi ugelli devono essere utilizzati solo come parte di un sistema idoneo di pulizia con acqua ad alta pressione. Pressione, portata, tubo e collegamenti devono corrispondere alla calibrazione e al modello utilizzato.

BRUNA · Roberto Bruña, S.L.

Campo di applicazione e uso previsto

BRUNA progetta e produce ugelli ad alte prestazioni per la pulizia di tubazioni. La famiglia Tegola è destinata alla pulizia del fondo e al trascinamento di sabbia, ghiaia, pietre e altri detriti.

Queste istruzioni descrivono installazione, utilizzo, manutenzione e stoccaggio.

Modelli inclusi

- TEGOLA 1"
- TEGOLA PESANTE 1/2"
- TEGOLA LEGGERA 1/2"

Produzione, vendita e assistenza

BRUNA

Roberto Bruña, S.L.

C/ Recta de Heras, 7

39619 San Salvador · Cantabria · España

www.robertobruna.com

Indice

Campo di applicazione e uso previsto

Sicurezza

Descrizione del prodotto

Trasporto, stoccaggio e installazione

Funzionamento

Manutenzione e ricerca guasti

Dati tecnici

Descrizione del prodotto

Gli ugelli Tegola utilizzano getti posteriori a basso angolo e un corpo piatto per concentrare la pulizia sul fondo del tubo. La famiglia comprende un modello da 1 pollice e versioni pesante e leggera da 1/2 pollice.

Sicurezza

PERICOLO L'acqua ad alta pressione può provocare lesioni gravi o mortali.

Avvertenze principali

- Depressurizzare completamente il sistema.
- Non dirigere i getti verso persone o apparecchiature elettriche.
- Controllare le uscite d'acqua prima dell'uso.
- Inserire l'ugello prima della messa in pressione.

Trasporto, stoccaggio e installazione

- Pulire e asciugare dopo l'uso.
- Conservare l'ugello protetto dagli urti.
- Controllare filettatura e getti prima del montaggio.

Funzionamento

- Aumentare la pressione gradualmente.
- Controllare avanzamento e ritorno.
- Interrompere l'acqua e scaricare la pressione prima dell'uscita.

Manutenzione e ricerca guasti

IMPORTANTE Eseguire la manutenzione solo con il sistema depressurizzato.

- Ispezionare l'ugello dopo ogni utilizzo.
- Pulire o sostituire i getti ostruiti o danneggiati.
- Controllare corpo, filettatura e raccordo girevole.

Dati tecnici

Valori tratti dal catalogo BRUNA 2026. Le portate indicate rappresentano i valori minimi pubblicati.

Modello	Filettatura	Tubo	Getti	Portata	Dimensioni	Peso	Note
TEGOLA 1"	1" o 3/4"	250 - 700 mm	(P) 8 x M8 (5° - 10°)	da 200 l/min	145 x 225 // 145 x 340 mm	9 kg	Raccordo incluso
TEGOLA PESANTE 1/2"	1/2" o 3/8"	160 - 400 mm	(P) 4 x M6 (5°)	da 81 l/min	90 x 150 // 90 x 240 mm	3.2 kg	Raccordo incluso
TEGOLA LEGGERA 1/2"	1/2" o 3/8"	160 - 400 mm	(P) 4 x M6 (5°)	da 41 l/min	90 x 150 // 90 x 240 mm	0.936 // 1.32 kg	Alluminio

IMPORTANTE Se pressione o portata non corrispondono alla calibrazione, contattare BRUNA prima dell'uso.

BRUNA